

ELEKTRISKI AUGSTUMĀ REGULĒJAMA BIROJA DARBA GALDA

AERO 2.0 Flex sērijas LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Galds ar elektrisku augstuma regulāciju ir vidēji sarežģīta elektromehāniska sistēma, tās pareizai un drošai funkcionēšanai ir jāzina un jāievēro virkne prasību un ierobežojumu.

Pārkāpjot zemāk aprakstītos lietošanas noteikumus, Jūs pakļaujat traumas riskam sevi un tuvumā esošos cilvēkus.

Ražotāja dotā produkta garantijas periods ir **5 gadi** un ir spēkā tikai ievērojot lietošanas noteikumus.

Ir aizliegts:

- izmantot galdu kā smagumu cilāšanas platformu, tajā skaitā cilāt sevi vai kolēģi;
- izmantot galdu kā regulējamā augstuma pamatni akmeņķaļa darbnīcā vai tamlīdzīgi;
- sēdēt uz galda virsmas jebkurā tās punktā;
- vilk vai stumt pa grīdu, arī ja kolonnas ir zemākajā pozīcijā, nomest pārvietošanas laikā;
- fiksēt galda pēdas pie grīdas vai apkārtējiem priekšmetiem, tādejādi ierobežojot iespēju tām pacelties, ja galds kustībā uz leju satopas ar šķērslī;
- lietot galdu vidē ar agresīviem putekļiem, ķīmiski agresīvā vidē un vidē, kuras tīrīšanai izmantoti agresīvi tīrīšanas līdzekļi;
- atvienot kolonnas no vadības bloka, pirms tas ir atslēgts no elektrības tīkla;
- lietot galdu ne vairāk kā 2 min. (nepārtraukts darbs) un vairāk kā 6 min./stundā;
- novietot vadības bloku vietā ar sliktu gaisa apmaiņu, paaugstinātu temperatūru vai iepakot.

Galda lietotājam ir jābūt vecākam par 8 gadiem un pirms lietošanas tam jāiepazīstas ar lietošanas rokasgrāmatu. Situācijā, kad lietotājs nevar pastāvīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju, ir jānodrošina lietotāja apmācība.

Galds ir VISPĀRĒJA PIELIETOJUMA BIROJA DARBA GALDS un tādejādi paredzēts lietošanai iekštelpās, Apkārtējā temperatūra +5° līdz +30°, mitrums 5-85%, nav pieļaujams kondensāts

Galds spēj celt ievērojamu svaru (skat. konkrētā modeļa tehnisko datus), bet ir sekojoši ierobežojumi:

- maksimālā celtspēja 100 kg, centrēts vai vienmērīgi sadalīts svars;
- starpība starp svaru uz galda priekšējas un aizmugurējās malas nepārsniedz 40kg;
- uz vienas kolonnas novietotais svars nepārsniedz 70 kg (ieskaitot galda virsmu 20kg).

Galdu drīkst pārvietot tikai nesot un tikai nolaižot to zemākajā pozīcijā, atvienojot no elektrības.

!!!! Elektrības vadam ir jābūt piestiprinātam pie galda virsmas vai pie rāmja detaļām, ja tas ir tieši pievienots rozetei.

Maksimālais galda virsmas dziļums 1100mm

Montējot galda rāmi, izmantojiet pievienoto skrūvju komplektu, ievērojot montāžas instrukcijā norādītos skrūvju pievilksanas spēkus.

Galda virsmu pret rāmi pozicionēt, ievērojot montāžas instrukcijas norādījumus.

Galda lietotājs ir atbildīgs, lai galda kustības ceļā nebūtu šķēršļi un tiktu izslēgta sadursmes iespēja galda kustības laikā, lai galda kustība neapdraudētu lietotāju un apkārtējos. Tas attiecas arī uz galdiem, aprīkoti ar pretsadursmes funkciju.

Pēc galda pieslēgšanas elektrības tīklam ir jāizdara tā inicializācija:

- nospiež taustiņu uz leju, turēt (aptuveni 10 sek.) līdz galds izdara aptuveni 3mm kustību uz leju un uzreiz 3mm kustību uz augšu;

Ja galda lietošanas laikā, nospiežot taustiņu uz augšu, galds neuzsāk kustību uz augšu, ir jāizdara inicializācijā. Ja šajā situācijā galds neatrodas zemākajā pozīcijā, tad nospiežot taustiņu uz leju, galds sāks lēnāku kustību uz leju līdz sasniegs zemāko un izdarīs inicializācijas ciklu.

Situācijā, kad galds nereaģē uz taustiņa nospiešanu, pārbaudiet elektriska tīkla pieslēgumu.

Galda mehānisms un vadības bloks nav domāts nepārtrauktam darbam. Ievērojot maksimāli pieļaujamos slodzes ciklus: 10% jeb 6 min./stundā, ne vairāk kā 2 min. nepārtraukta darba. Šī noteikuma neievērošanas rezultāts var būt motora, piedziņas skrūves un/vai vadības bloka pārkaršana un sistēmas neatgriezenisks bojājums.