




AERO 2.0 FLEX



UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

SASTĀVDAĻAS:





12x



8x




2x




18x





12x




4x




1:




2:




3:




4:




5:




6.




7.




8.




- ! Pirms galda virsmas
stiprināšanas paklājiet
kaut ko zem virsmas,
lai to nesabojātu.




9:




10:




11:







12:




13:




14:




15:



16:



17:



INICIALIZĀCIJA

Pēc rāmja montažas ir nepieciešams veikt inicializāciju!

Nolaidiet rāmi zemākajā pozīcijā nospiežot pults taustiņu uz leju. Atlaidiet taustiņu.

Nospiediet taustiņu atkārtoti un turiet nospiestu 10 sekundes.

Inicializācija ir veikta un rāmis ir gatavs lietošanai.

